

NEULEKONEEN LANGOITUS

1. Aseta lankakerä alustalle, jossa se saa pyöriä vapaasti. Lanka kulkee kerältä sujuvasti ja neulominen on helpompaa.
2. Vie lanka takalanganohjaimessa olevaan silmukkaan.
3. Kuljeta lanka ylös kiristyslevyjen väliin.
4. Taivuta palautinjousi hieman alaspäin ja aseta lanka palautinjousen silmukkaan.
5. Vie lanka langanpidikkeeseen odottamaan työskentelyn aloittamista.

