

"Nuno zouri"

Japanilaiset kangassandaalit

"Nuno zouri" on japania ja tarkoittaa kangassandaaleja. Perinteisesti Japanissa sandaaleja on tehty myös riisinoljesta (ks. viereinen kuva).

Japanissa asuva Päivi Fukuda opetti kesäkurssilla 2004 Liperissä kangassandaalien valmistuksen. Sandaalien valmistus oli mukava kokemus vaikkakin ensimmäisestä sandaaliparista ei ihan samannäköistä ja -kokoista paria tullutkaan (ks. kuva 2). Kuteena käytin tähteksi jääneitä kangaspaloja. Toiset sandaalit (ks. kuva 3) tein hieman muunnellen, jonka pohjalta syntyivät oheiset ohjeetkin. Kuteena käytin vanhasta lakanasta revittyjä suikaleita.



Kuva 1. Perinteiset japanilaiset sandaalit riisinoljesta.



Kuva 2. Ensimmäiset itsetehdyt sandaalit.



Kuva 3. Toiset itsetehdyt sandaalit.

Tarvikkeet sandaalipariin:




Kude: 5 cm:n levyisiä kangassuikaleita 20-30 metriä, esim. vanhasta lakanasta (150 cm x 200 cm) saat tossuparin. Jaa kangassuikaleet kahteen ryhmään, jotta näet minkä verran menee yhteen sandaaliin kudetta.

Loimi: nylonnarua sylin verran (= keskisormien päiden etäisyys käsivarsien ollessa levällään). Narun pitää olla luistavaa, pehmeää ja paksuhkoa (6-8 mm). Päivin Japanista tuoma valkoinen nylonnaru oli 6 mm:n paksuista. En löytänyt Savonlinnan kaupoista ihan vastaavaa. 2. kuvan sandaaleihin käytin 10 mm:n narua, joka on hieman liian paksua. Viereisen kuvan sandaaleihin löysin 8 mm:n narua, joka vaikutti hyvältä. Tärkeää on myös narun pehmeys, jotta sen päät saa taivutettua piiloon tossun pohjan alle. Lisäksi narun pitää olla luistavaa, jotta se liikuu kuteiden sisällä sitä vedettäessä.




Kuva 3. Sandaalien kutominen alkaa kärjestä.


"Työvälineiksi" tarvitaan omat varpaat ja sormet. Lisäksi viimeistelyssä tarvitaan ryijyneulaa tai virkkuukoukkuja.

<p>Työohje:</p> <p>1. Solmi nyörin päät yhteen hevosenhäntäsolmulla. Aseta nyöri varpaiden väliin.</p>	
<p>2. Pujota kuteen pää narulenkin ympärille.</p>	
<p>3. Ota pystysuorat narunpäät mukaan työhön. Pujottele kaksi kerrosta kudetta kuvan mukaan.</p>	


4.
Jatka kutomista pujottelemalla
vuorotellen yhden yli ja yhden ali.
Jatka kudetta laittamalla uusi kude
entisen päälle.




5.
Pidä sormia loiminarujen välissä.
Tiivistä kudetta sormien avulla.



6.
Kudo vaaksan verran (= levitetyn
kämmenten peukalon ja keskisormen
päiden väli).



7.
Valmista kiinnitinyöri kuteesta
kiertämällä.
Pujottele nyörin päät kuvan mukaan.
(Solmi nyörin päät yhteen nurjalle
puolelle.)



8.
Jatka kutomista entiseen malliin mutta
kierrä kude kiinnitysnyörin ympäri
kerran molemmissa päissä.



9.
Kudo vähintään kämmenen verran
(= neljä sormenleveyttä).
Kudo sen jälkeen vielä muutama
kerros työtä kaventaen.




10.
Vedä alapään narunpäistä niin, että
yläpään narulenkit tiivistyvät piiloon.



11.
Avaa tai leikkaa solmu pois
narunpäistä.
Avaa narunpäät ja leikkaa puolet
säikeistä pois.
Jätä toiset kolme säiettä taivutettavaksi
leikattujen päälle.




12.
Ota varvasväliremmiä varten 2,5 cm:n
levyistä kudetta kyynärän (=
kyynärpään ja keskisormen pään väli)
verran.
Pujota kudelenkki ryijyneulan tai
virkkukoukun avulla pohjan puolelta
etupuolelle niin, että narunpäät jäävät
lenkin alle kiristykseen.



13.
Tee kierrettä varvaslenkkiremmien
pituuden verran.
Kiinnitä varvaslenkkinyöri sandaalin
kiinnitinnyöriin.



14.
Käännä kiinnitinnyöri ja tee kierrettä
varvaslenkin pituuden verran ja pujota
nyörin päät nurjalle.



15.
Sido nyörin päät kankurinsolmulla
narunpäiden ympäri.

16. Siisti pohja lyhentämällä kuteiden
päät noin 1 cm:n pituisiksi.

Tarja Kröger 6/2004, päivitetty 7/2016